MEGÁFONO **ER-1015**

Por favor, siga las instrucciones detalladas en este manual para conseguir un óptimo funcionamiento del aparato.
También se recomienda guardar este manual en un sitio visible para posibles consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones en esta sección antes de utilizar el aparato
- Tenga en cuenta las instrucciones de este manual ya que las convenciones de uso y símbolos de seguridad que se incluyen están considerados de gran importancia.
- Recomendamos guardar este manual de instrucciones en un sitio visible para futuras consultas.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y CONVENCIONES DE USO

Los símbolos de seguridad y convenciones de uso detallados a continuación se utilizan en este manual para prevenir daños personales así como daños a la propiedad debido a un mal uso del aparato. Antes de utilizar el producto, lea este manual para estar totalmente informado de los riesgos potenciales de seguridad así como para comprender los símbolos de seguridad y convenciones de uso.

ⓘ PRECAUCIÓN Indica una situación que puede ser potencialmente de riesgo y que, debido a un mal uso, puede ocasionar daños personales de moderados a menores y/o daños a la propiedad.

ⓘ PRECAUCIÓN

Cuando la unidad está en funcionamiento

- Asegúrese de que el control de volumen está ajustado al mínimo antes de activar el interruptor de puesta en marcha. Si el volumen está al máximo al activar este interruptor se produce un fuerte ruido que puede impedir la audición.

- Tenga en cuenta las precauciones que anotamos a continuación para evitar daños personales o fuego en caso de explosión o derrame de fluidos de la batería.

- No corte, desmonte o caliente las baterías. Tampoco ponga las baterías en el fuego.
- Evite utilizar baterías nuevas y usadas al mismo tiempo
- Nunca intente recargar baterías que no son recargables
- No soldar una batería directamente
- Asegúrese de que utiliza el tipo de baterías especificado
- Tenga en cuenta la polaridad correcta (orientación positiva y negativa) cuando coloque las baterías en la unidad
- No guarde las baterías en lugares expuestos directamente a la luz del sol y a temperaturas y humedad altas.
- Cuando se utiliza el aparato en situaciones de emergencia, las baterías quedan permanentemente en la unidad, por lo que se aconseja comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Si se produjera alguna de las irregularidades que anotamos a continuación , no intente utilizar el aparato ya que la unidad podría fallar. Póngase en contacto con la tienda donde adquirió el aparato:

Se detecta humo o un olor sospechoso
Agua u objetos extraños se introducen en la unidad
No se produce ningún ruido. (Primero asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente y de que no estén agotadas).

Tenga en cuenta los lugares donde se efectuará la instalación. Evite instalar la unidad en sitios húmedos o llenos de polvo o en lugares cercanos a calefacciones. También evite exponer el aparato directamente a la luz solar, vapor o humo grasiento. La unidad puede fallar.

No mantenga un sonido distorsionado por una largo periodo de tiempo. El altavoz se puede recalentar averiando la unidad.

Utilice un paño seco para limpiar la unidad. Si el aparato se ensucia mucho, utilice un paño previamente empapado en un detergente neutro y escurrido. Nunca utilice gasolina u otros líquidos volátiles. La carcasa de la unidad se puede deformar y sus acabados deteriorarse.

DESCRIPCIÓN

Interruptor de habla

Mantenga el interruptor apretado para poner el aparato en funcionamiento y poder hablar. Suéltelo para apagarlo. (ER-1015S) Aunque la sirena esté sonando, ésta se interrumpe al presionar el interruptor y el usuario puede hablar.

Altavoz

Nunca debe utilizarse a una corta distancia del oído. En el momento de comprobar el volumen, dirigir el altavoz hacia el suelo.

Correa

Utilice esta correa para transportar la unidad tipo bandolera

Control de volumen

Girando el control de volumen hacia la derecha se incrementa el volumen. Ajustar el volumen a un nivel idóneo que no genere realimentación. (volumen alto)

Botón de sirena (ER-1015S)

Presione el botón hasta que se active el sonido de sirena. Para desactivarlo vuelva a presionar otra vez el botón.
(Presione ON-OFF)

Micrófono

En el momento de hablar, sitúe su boca de 1 a 2 cm del micrófono. Si su boca se sitúa demasiado lejos del micrófono, la voz no se detectará.

Mango antibacterias
Micrófono con tratamiento antibacterias

SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Retire la tapa de micrófono girándola en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
2. Coloque las baterías siguiendo las indicaciones de polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa de micrófono girándola hasta el máximo en el sentido de las agujas del reloj, asegurándose de que la clavija que sobresale en la parte trasera de la tapa se encuentra dentro de su receptáculo en la carcasa donde están ubicadas las baterías.

Precauciones:

- Asegúrese de retirar las baterías cuando no se utiliza el megáfono por un periodo de tiempo prolongado.
- El volumen del silbato es fijo y no puede regularse con el control de volumen.

Tapa del micrófono
Clavija
Receptáculo para clavija
Carcasa donde se colocan las baterías (*Carcasa donde van ubicadas las baterías*)
Instrucciones de polaridad

	ER-1015	**ER-1015S**
Salida	Nominal 15 W máximo 23 W	
Baterías	6 x 1,5 V (R14)	
Duración de la batería	14 h (EIAJ)	14 h (EIAJ) 20 m (EIAJ)
Distancia audible	315 m (EIAJ)	315 m (voz) 500 m (sirena)
Diámetro exterior de la bocina	210 mm	
Longitud	319 mm	
Peso	970 gr	980 gr
Color	Blanco hueso y azul claro	Rojo

Nota: El diseño y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso